

Порядок оформления присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Белводоканал»:

1. Получить письменное согласие у всех собственников водопровода, канализации (заверенное председателем квартального комитета).
2. В ООО «Белводоканал» заполнить заявление на выдачу технических условий подключения дома к водопроводу, канализации, с собой иметь документы на землю и дом, паспорт гражданина, согласие собственников.
3. На основании выданных технических условий разработать проект (заказать в ООО «Белводоканал», либо в любой организации имеющей лицензию на осуществления подобной деятельности в 2-х экз.).
4. Согласовать проект у начальника отдела ПТО и 1 экземпляр проекта сдать.
5. Проложить трубу согласно проекта (своими силами или силами подрядной организации). Врезку не производить.
6. Предоставить проложенный трубопровод представителю ПТО ООО «Белводоканал» для проведения технического надзора на соответствие проектной документации. При соответствии проставить отметку в проекте у представителя, осуществляющего технический надзор.
7. Написать заявление на врезку и оформить договор в отделе Водосбыт на отпуск воды (прием стоков). С собой принести документы и копии документов).
8. Врезка осуществляется представителем ООО «Белводоканал» после оплаты.
9. Установить прибор учета согласно проекта и пригласить представителя службы Водосбыта для пломбировки и принятия водомера к коммерческому учету по телефонам 3-50-18, 3-50-19, для абонентов п.Приютово 7-40-53

Контакты ООО «Белводоканал»:

- ПТО 3-50-13
- АДС 3-50-16
- АБО 3-50-18, 3-50-19
- ПЭО 3-50-17

Принятие заявки на подключение к системе центрального водоснабжения и водоотведение ООО «Белводоканал» принимаются:

- почтовым отправлением (курьером) по адресу: г.Белебей, ул.Шоссейная,6 (приемная)
- в электронной форме на электронный адрес :vdkbel@mail.ru